



DOSIERUNG UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Clean Express Reinigungstabletten und Reinigungspulver entfernen zuverlässig Kaffeefette und Öle. Zusätzlich zur Reinigung sollten Sie Ihre Maschine regelmäßig entkalken. Dazu sind spezielle Entkalkungsprodukte erforderlich.

WIE OFT SOLLTE CLEAN EXPRESS VERWENDET WERDEN?

Der Hersteller empfiehlt seinen professionellen Benutzern die tägliche Reinigung. Im Privathaushalt sollte eine Reinigung einmal in der Woche völlig ausreichen.

WIE VIEL CLEAN EXPRESS MUSS ICH NEHMEN?

Vollautomaten benötigen 1 Tablette pro Reinigungszyklus. Siebträgergeräte benötigen 1 Tüte Reinigungspulver.

WIE BENUTZE ICH CLEAN EXPRESS IN MEINEM KAFFEEVOLLAUTOMATEN?

Viele Geräte bieten einen menugesteuerten Reinigungszyklus an. Die genauen Angaben dazu entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

Bei Geräten ohne Reinigungszyklus gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Werfen Sie eine Tablette in den Schacht für Kaffeepulver, drücken Sie die Taste für gemahlene Kaffee und betätigen anschließend die Taste für eine große Tasse Kaffee.
2. Nachdem die Maschine begonnen hat Wasser durch die Brüh Einheit laufen zu lassen, schalten Sie nach ca. 3 sec die Maschine über den Hauptschalter komplett aus und warten ca. 5 Minuten.
3. Schalten Sie die Maschine wieder ein und wiederholen Punkt 1 mehrmals hintereinander, allerdings ohne Einwurf einer neuen Tablette um das Gerät zu spülen.

WIE BENUTZE ICH CLEAN EXPRESS IN MEINER SIEBTRÄGERMASCHINE?

Siebträgergeräte gibt es mit und ohne Rückspülmöglichkeit. Die mit Rückspülung geben nach jedem Brühvorgang Überdruckwasser in die Tropfschublade.

MASCHINEN MIT RÜCKSPÜLMÖGLICHKEIT:

1. Benutzen Sie anstelle des 1 oder 2 Tassensiebes ein Blindsieb im Siebträger. Dieses ist als Zubehör erhältlich.
2. Geben Sie eine halbe Tüte des Reinigungspulvers in das Blindsieb des Siebträgers und setzen Sie den Siebträger ein.
3. Gehen Sie nun so vor, als wollten Sie einen Kaffee machen und beenden den Vorgang erst, wenn die Pumpe deutlich leiser geworden ist (ca. 10-15 Sek.).
4. Wiederholen Sie Punkt 3 so oft, bis nur noch klares Wasser aus der Rückspülöffnung kommt.
5. Wieder mit dem normalen Siebeinsatz machen Sie jetzt noch 3 Leerbezüge zum Spülen des Brühkopfes – fertig.

ALLE MASCHINEN:

Lösen Sie das Reinigungspulver in ca. einem halben Liter heißem Wasser auf und legen Siebe und den Siebträger in die Lösung. Beachten Sie hierbei, dass Plastikteile wie der Griff vom Siebträger nicht zu lange mit der Lösung in Kontakt kommen, da sie sonst ausbleichen können. Die Brühgruppe reinigen Sie am besten mit einem Reinigungspinsel. Spülen Sie die Teile nach einer guten viertel Stunde unter heißem Wasser ab.